


Kurzanleitung GRÄPER Online-Stationskonfigurator

1. Schnellstart – So einfach geht's:

Der GRÄPER Online Stationskonfigurator ist ein echter Dienstleister und erledigt (fast) alles ganz alleine für Sie. Die Konfiguration eines Baukörpers startet automatisch unter dem Hauptmenüfeld „Elektroausbau“.

Damit es losgehen kann, benötigt der Stationskonfigurator von Ihnen nun mindestens eine Eingabe:

- Leistung des Transformator (und/oder)
- Größe der Mittelspannungs-Schaltanlage (und/oder)
- Anzahl der Leistenplätze der Niederspannungshauptverteilung (und/oder)
- Bezeichnung und Abmessungen eines „weiteren Einbauteils“ (z.B. Aggregate, Zähler, etc.)

Bitte zur Bestätigung der Eingabe das Feld  klicken.
Die gewünschte Ausstattung erscheint als Liste.

Wollen Sie etwas aus der Auswahl wieder löschen, dann klicken Sie bitte auf „X“.

Nun passiert alles automatisch! Der GRÄPER Online-Stationskonfigurator berechnet aus den Angaben eine oder mehrere Stationskonfigurationen und schlägt sie Ihnen vor. Sie haben jetzt die Wahl! Im Drop-Down-Feld „Mögliche Stationen“ erhalten Sie eine Vorschlagsliste möglicher Baukörper. Einfach die gewünschte Station auswählen und weiter geht es.

GRÄPER Kompaktstationen:


Nach der Auswahl eines Stationstyps über das Feld „Mögliche Stationen“ erscheint rechts auf dem Bildschirm die Grundrissansicht des ausgewählten Stationstyps. Automatisch werden die ausgewählten Komponenten, wie Transformator, MS-Schaltanlage, Niederspannungsverteilung, sonstige Einbauteile, angezeigt.

Findet der Konfigurator keine Möglichkeit aus Ihren Angaben eine Kompaktstation zu erstellen, schlägt er Ihnen eine begehbbare Station vor. Die gehen (fast) immer.

GRÄPER Begehbare Stationsbaukörper:

Der GRÄPER Online Stationskonfigurator berechnet automatisch aus den Angaben auch begehbare Transformatoren-Stationen. Durch die Auswahl „Begehbare Station“ im Drop-


Down-Feld „Mögliche Stationen“ erscheint:

Auswahl begehbare Stationen 

Vom Konfigurator werden mehrere mögliche Stationsaufteilungen im Grundriss vorgeschlagen. Bitte wählen Sie die Variante aus, die am besten Ihren Vorstellungen entspricht. Nach einer Auswahl erscheint rechts auf dem Bildschirm die Grundrissansicht. Automatisch werden wiederum die ausgewählten Komponenten wie Transformator, MS-Schaltanlage, Niederspannungsverteilung, sonstige Einbauteile angezeigt.

Wollen Sie gerne doch noch eine andere Aufteilung der begehbaren Station

ausprobieren, dann klicken Sie bitte erneut auf

Auswahl begehbare Stationen 

und wiederholen Sie den Schritt.

2. Baukörper:

Hier können Sie den Baukörper weiter konfigurieren. Unterschiedliche Wandaufbauten, Dacharten und -formen, Kellerhöhen etc. sind möglich. Stehen Sie auf Beton oder wollen Sie doch lieber einen Systemboden? Das alles und noch mehr kann hier konfiguriert werden.

Nicht alles geht! Ist eine Kompaktstation gewählt worden, sind diese Felder gesperrt.

Weitere Konfigurationen des Baukörpers sind möglich (Durchführungen, Fahrschienen, etc.).

3. Türen und Gitter:

Damit das Klima in der Station stimmt und sie zu öffnen ist, benötigt die Station die passenden Türen und Lüftungsgitter. Im GRÄPER Online-Stationskonfigurator sind eine Vielzahl von unterschiedlichen Türen und Lüftungsgittern hinterlegt. Bei einer *automatischen Konfiguration* werden Türen und Lüftungsgitter durch den Konfigurator entsprechend der technischen Anforderungen ausgewählt. Hier brauchen Sie nichts weiter tun außer zwischen Aluminium- und Stahleinbauteilen zu wählen.

4. Außengestaltung:

In diesem Menüpunkt wird es farbig! Unter „Außengestaltung“ können Sie die Station in Qualität und Farbe der Außenoberfläche anpassen. Bei den Putzen ist (fast) die gesamte RAL-Farbpalette hinterlegt. Mögen Sie es lieber robust? Dann gestalten Sie die Station einfach in Waschbeton oder mit Klinkeroptik. Durch Wechseln der Ansichten wird die gewünschte Außengestaltung von allen vier Seiten direkt angezeigt.

5. Weiterer Elektroausbau:

Hier geht es um die weitere elektrische Ausstattung der Station. Klicken Sie sich durch die umfangreichen Auswahlmöglichkeiten und wählen Sie entsprechend aus. Der Konfigurator merkt sich Ihre Wunschausstattung und stellt alles übersichtlich zusammen.

6. Transport & Logistik:

Wohin und wann? Damit die Station später zum gewünschten Lieferort gebracht wird oder GRÄPER, wenn Sie es wünschen, Ihnen die möglichen Frachtkosten richtig anbietet, benötigt der Konfigurator hier Ihre Eingabe. Ebenfalls können das gewünschte Lieferdatum und die Kranleistung ausgewählt werden.

7. Finale Konfiguration:

Es wird nun individuell! Geben Sie bitte hier der konfigurierten Station eine Bezeichnung. Wenn Sie mögen, dann verraten Sie dem GRÄPER Online-Stationskonfigurator bitte Ihre Kontaktdaten.

Klicken Sie auf „Senden“, dann sendet Ihnen der Konfigurator die komplette Konfiguration übersichtlich als pdf an Ihre Email-Adresse zu. Das pdf enthält neben der Grundrissdarstellung und den farbigen Ansichten auch die Leistungstexte aller vorher ausgewählten Bestandteile Ihrer Konfiguration. Parallel erhält GRÄPER die Konfiguration zur Unterbreitung eines Angebots.

8. Weitere Funktionen:



Der Konfigurator stellt Ihnen aus der Konfiguration ein PDF-Dokument zusammen und speichert es lokal auf Ihrem Computer. Nun ist es browserabhängig, wo der „Download-Ordner“ auf Ihrem Computer liegt.



Vergößern und verkleinern des Grundrisses und der Außenansichten



Vorsicht! Hier löschen Sie alle Ihre Angaben und beginnen von vorne.



Login. Der GRÄPER Online-Stationskonfigurator ermöglicht das Anlegen eines Benutzerkontos. Hier können Sie alle Konfigurationen speichern, laden, verändern und verwalten. Unter dem Hauptmenüpunkt „Finale Konfiguration“ erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, weitere Funktionen zur Steuerung und Auswahl der Konfigurationen. Selbstverständlich sind dort alle Daten nur für Sie sichtbar und Sie können das Benutzerkonto jederzeit wieder löschen.



Vorsicht! Hier löschen Sie Ihr Benutzerkonto.